



## Partikel-filtrierende Atemschutzmaske

**FFP2 NR**

Verordnung(EU)2016/425  
Nicht-medizinisch



Einstellbarer Nasenclip

- einstellbarer Nasenclip
  - bessere Dichtheit
  - geringer Atemwiderstand
  - umfassender Schutz
- EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

6  
pcs

CE 0598

## Atemschutzmaske

### Benutzeranleitung:

Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen zur Verwendung dieser Maske kann die Wirksamkeit der Maske beeinträchtigen.

Vor dem Gebrauch sollte stets überprüft werden, ob sich die Maske in einem einwandfreien Zustand befindet und diese keine Verschmutzungen oder Beschädigungen aufweist.

### Einschränkungen:

Verwenden Sie unter folgenden Umständen die Atemschutzmaske nicht bzw.

halten Sie sich von kontaminierten Bereichen fern:

- A: die Raumluft enthält weniger als 19,5% Sauerstoff
- B: Sie riechen oder schmecken Verunreinigungen
- C: zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen
- D: Verschmutzungen oder deren Konzentrationen sind unbekannt oder unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährdend
- E: zum Sandstrahlen, Sprühen und zur Asbestbehandlung
- F: in explosionsgefährdeten Bereichen

### Warnungen:

1. Die mit „NR“ gekennzeichnete Maske darf nicht länger als eine Schicht verwendet werden.
2. Ersetzen oder ändern Sie niemals Teile in der vom Hersteller produzierten Maske. Auch vom Hinzufügen sämtlicher Teile ist abzusehen.
3. Diese Maske schützt vor der Übertragung von bestimmten Partikeln, schließt jedoch das Risiko einer Krankheit oder Infektion nicht vollständig aus.
4. Wenn das Gesichtshaar unter der Gesichtversiegelung verläuft, kann die Maske nicht den gewünschten Schutz bieten.
5. Wechseln Sie die Maske sofort, wenn Ihnen das Atmen schwer fällt, die Maske beschädigt oder verrutscht ist.
6. Wechseln Sie die Maske, wenn keine ordnungsgemäße Abdichtung erreicht werden kann.

### Lagerung:

1. Bewahren Sie die Maske in einem verschlossenen Behälter auf, wenn Sie diese nicht verwenden.
2. Bewahren Sie die Maske während des Transports in der Originalverpackung auf.

Adresse: No. 39-40, Xiangdong Village, Qianku Town, Cangnan County, Wenzhou City, Zhejiang Province, CHINA  
Hersteller: Cangnan County Jiawei Bag Making Factory  
Tel: 0577-64486556

Europäischer Importeur / European importer:  
LTZ Industrienservice GmbH  
Offenburger Strasse 35  
72116 Mössingen  
Germany









## Atenschutzmaske

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Adresse: No. 39-40, Xiangdong Village, Qianku Town, Cangnan County, Wenzhou City,  
Zhejiang Province CHINA

Hersteller: Cangnan County Jiawei Bag Making Factory

Tel: 0577-64486858

Europäischer Importeur | European importer:

LTZ Industrieservice GmbH  
Ofterdinger Strasse 35  
72116 Mössingen  
Germany

**CE 0598**

1pc









